

Installationshinweise zur Anfahrmarkierung

18.06.2018

Hinweis: Drehbewegungen vom Fahrzeug auf der Anfahrmarkierung (Kunststoffband), sowie erhöhte Druck- oder Stoßbelastungen gegen die Kanten, verkürzen die Lebensdauer und /oder führen zur Ablösung vom Boden. Generell ist der Einsatz vom Primer und vom Edge Fix empfehlenswert. Bei porösen oder kritischen Oberflächen, ist die Nutzung vom Primer und vom Edge Fix immer erforderlich. Die Anfahrmarkierung ist für Nassräume (z.B. Waschhallen) ungeeignet.

1. Vor der Installation der Anfahrmarkierung ist sicherzustellen, dass die Oberfläche eben, trocken, sauber und staubfrei ist. Reste von Beschichtungen (Farben, Lacke, Klebereste) müssen entfernt werden.
2. Zu beklebende Oberfläche mit einem geeignetem Reiniger (Schmutz- und fettlösende Reiniger) säubern. **Achtung:** Kein Brennspritus, Benzin oder Feuerzeugbenzin verwenden, da diese einen dünnen, fettigen Rückstand hinterlassen. Anschließend mit Wasser nachwischen.
3. Oberfläche vollständig abtrocknen lassen.
4. Die Verarbeitung bzw. Installation darf nur bei Temperaturen über 10°C erfolgen.
5. Zur Haftverbesserung, den Primer dünn und gleichmäßig mit einem Pinsel auftragen. Die Abtrocknungszeit sollte mindestens 10 Minuten betragen (Primer darf nicht mehr kleben).
6. Einen Teil der Schutzfolie von der Klebefläche (Kunststoffband) abziehen.
7. Klebefläche vom Kunststoffband fest auf die vorbereitete Oberfläche drücken. Nach und nach die Schutzfolie langsam zurückziehen, während das Klebeband aufklebt wird. Dabei das Band nicht straff ziehen.
8. Nach Aufbringung vom gesamten Kunststoffband, ist dieses mit gleichmäßigem Druck anzupressen. Hierzu kann z.B. ein Tapetenroller genutzt werden.
9. Zum Abdichten der Kanten „Edge Fix“ benutzen. Die Kanten mit einer dünnen Naht versehen und aushärten lassen.

10. Bei korrekter Anwendung ist die Anfahrmarkierung nach 2 Stunden begehbar. Nach 48 Stunden ist die maximale Festigkeit erreicht.